

КАРТА ЗАКАЗА ДЛЯ DS4

	DS 4	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
	Избыточное (1...10 бар)	680								
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА									
0.....1,0 бар	2 бар		1001							
0.....3,5 бар	7 бар		3501							
0....10,0 бар	25 бар		1002							
-1...0 бар	2 бар		X102							
вакуум-метрическое давление (при заказе указать диапазон)			XXXX							
Другой (указать при заказе)			9999							
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД										
	нет			0						
	1 PNP			1						
	2 PNP			2						
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД										
	нет				0					
	1...5 В/ 3-х пров.				C					
	Другой (указать при заказе)				9					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
	M8x1 (4 конт.)					Q00				
	Другое (указать при заказе)					999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
	G 1/8" внутр.						Q00			
	M5x1 внутр.						R00			
	Другое (указать при заказе)						999			
УПЛОТНЕНИЕ										
	NBR							5		
	Другое (указать при заказе)							9		
УСТАНОВКИ										
	стандартные установки BD SENSORS (см. тех. документацию)								000	
	Другие (указать при заказе)								999	
ИСПОЛНЕНИЕ										
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
	Другое (указать при заказе)									999

Пример

DS 4-680-1001-0-0-Q00-
Q00-5-000-00R

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: rsm@nt-rt.ru