

## КАРТА ЗАКАЗА РПД

Тип	Преобразователи давления	РПД
Измеряемое давление	избыточное	И
	вакууметрическое	В
Диапазон измерений	РПД-И	0...0,1 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа
	РПД-В	-0,1...0 МПа
Выходной сигнал		4...20 мА
Резьба присоединения		M20×1,5; G½
Класс точности		0,5; 1

Пример обозначения: РПД-И (0–0,4 МПа) (4–20 мА) M20×1,5 0,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: [rsm@nt-rt.ru](mailto:rsm@nt-rt.ru)

[www.rosma.nt-rt.ru](http://www.rosma.nt-rt.ru)