

Карта заказа

Тип	разделитель мембранный			PM
Диапазон давлений, МПа	Средние, низкие	ТМ	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5	С
		ТВ	−0,1...0	
		ТМВ	−0,1...0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4	
		ТМС-И	0...0,6 / 1 / 1,6 / 2,5	
		ТМС-ИВ	−0,1...0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4	
		ЦМ-И	0...0,6 / 1 / 1,6 / 2,5	
		ЦМ-ИВ	−0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4	
		ЦМ-С-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5	
		ЦМ-С-ИВ	−0,1...0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4	
		РД	−0,05...0,3; −0,07...0,6; −0,02...0,8; 0,1...1; 0,5...1,6 / 2,4 / 3	
		РДД	0,05...0,2 / 0,4; 0,1...0,6	
		РПД-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5	
		РПД-ИВ	−0,1...0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4	
Присоединение	фланцевое			2
Заливное отверстие	есть			1
Исполнение (габариты)	стандартное			–
	уменьшенное			М

Пример обозначения:

PM – C21

Тип	ответная часть	ОЧ
Предназначение для разделителя:	PM-C21	для PM-C21
	PM-C21м	для PM-C21м

Пример обозначения:

ОЧ для PM-C21м

Тип		Промывочное кольцо
Предназначение для разделителя:	PM-C21	для PM-C21
	PM-C21м	для PM-C21м

Пример обозначения:

Промывочное кольцо для PM-C21м

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: rsm@nt-rt.ru || сайт: <https://rosma.nt-rt.ru/>