

КАРТА ЗАКАЗА ДЛЯ DS 6

	DS 6	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
	Избыточное (2...400 бар)	685								
	Абсолютное (2...400 бар)	686								
ДИАПАЗОН		ПЕРЕГРУЗКА								
	0...2,0 бар	7 бар	2001							
	0...5,0 бар	12 бар	5001							
	0...10,0 бар	25 бар	1002							
	0...20,0 бар	50 бар	2002							
	0...50,0 бар	120 бар	5002							
	0...100,0 бар	250 бар	1003							
	0...200,0 бар	400 бар	2003							
	0...400,0 бар	600 бар	4003							
	Другой (указать при заказе)		9999							
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД										
	нет			0						
	1 PNP			1						
	2 PNP			2						
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД										
	нет				0					
	Другой (указать при заказе)				9					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
	M12x1 (5 конт.)					N10				
	Другое (указать при заказе)					999				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
	G 1/4" DIN 3852						300			
	Другое (указать при заказе)						999			
УПЛОТНЕНИЕ										
	Витон (FKM) ($P_N < 100$ бар)							1		
	NBR ($P_N \geq 100$ бар)							5		
	Другое (указать при заказе)							9		
УСТАНОВКИ										
	стандартные установки BD SENSORS (тех. документацию)								000	
	Другие (указать при заказе)								999	
ИСПОЛНЕНИЕ										
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
	Версия для кислорода									007
	Другое (указать при заказе)									999

Пример

DS 6-685-2001-0-0-N10-300-1-000-00R

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78
Единый адрес: rsm@nt-rt.ru