

КАРТА ЗАКАЗА ДЛЯ ТМ, ТВ, ТМВ

Тип	манометр	ТМ
	овакуумметр	ТВ
	мановакуумметр	ТМВ
Диаметр корпуса	100 мм	5
	150 мм	6
Материал корпуса	сталь	1
Материал штуцера и чувствительного элемента	медный сплав	0
Присоединение (расположение штуцера)	радиальное	Р
	радиальное с задним фланцем	РКТ
Гидрозаполнение	нет	0
Электроконтактная приставка	Исполнение I (ОЗ)	1
	Исполнение II (ОР)	2
	Исполнение III (ЛРПР)	3
	Исполнение IV (ЛЗПЗ)	4
	Исполнение V (ЛРПЗ)	5
	Исполнение VI (ЛЗПР)	6
Диапазон показаний	ТМ	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа
	ТВ	-1...0 МПа
	ТМВ	-0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа
Резьба присоединения		M20×1,5; G $\frac{1}{2}$
Класс точности		1,5

Пример обозначения: ТМ – 5 1 0 РКТ. 05 (0–10 МПа) G $\frac{1}{2}$. 1,5

Диапазон показаний По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
 Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78
 Единый адрес: rsm@nt-rt.ru