

КАРТА ЗАКАЗА ДЛЯ ТМ, ТВ, ТМВ

Тип	манометр	ТМ
	вакуумметр	ТВ
	мановакуумметр	ТМВ
Диаметр корпуса	40 мм	1
	50 мм	2
	63 мм	3
	100 мм	5
	150 мм	6
Материал корпуса	нержавеющая сталь	2
Материал штуцера и чувствительного элемента	нержавеющая сталь	1
Присоединение (расположение штуцера)	радиальное	Р
	радиальное с задним фланцем	РКТ
	осевое	Т
	осевое со скобой	ТС
	эксцентрическое	ТЭ
	эксцентрическое с передним фланцем	ТЭКП
	эксцентрическое с задним фланцем	ТЭКТ
	эксцентрическое со скобой	ТЭС
Гидрозаполнение	нет	0
	глицерин	1
	силикон	2
Электроконтактная приставка	нет	0
Диапазон показаний	ТМ	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа
	ТВ	-0,1...0 МПа
	ТМВ	-0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа
	100, 150 мм	G ¹ / ₂ ; M20×1,5

Резьба присоединения	63 мм	G $\frac{1}{4}$; M12×1,5
	50 мм	G $\frac{1}{4}$
	40 мм	G $\frac{1}{8}$; NPT $\frac{1}{8}$
Класс точности	100, 150 мм	1
	63 мм	1,5
	40, 50 мм	2,5

Пример обозначения: ТМ – 3 2 1 Т.20 (0–1 МПа) G $\frac{1}{4}$. 1,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
 Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78
 Единый адрес: rsm@nt-rt.ru